

DANE GPSR

Gniazdo bezpiecznika samochodowego MIDIVAL typ2

Marka/Brand: Aksotronik

Kod produktu/Product code: 013788

PRODUCENT/MANUFACTURER

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

IMPORTER/IMPORTER

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY/LIABLE PERSON

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

OSTRZEŻENIA/WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

- Przeznaczone do bezpieczników samochodowych typu MIDIVAL.
- Sprawdzać maksymalne parametry znamionowe zgodnie z dokumentacją producenta (zazwyczaj do 32 V DC i dopuszczalny prąd).
- Montaż i wymiana bezpieczników tylko przy odłączonym zasilaniu.
- Nie stosować uszkodzonych lub pękniętych gniazd.
- Chronić przed wilgocią, zabrudzeniami i korozją, by uniknąć zwarcia i błędów w działaniu.
- Zapewnić pewny docisk bezpiecznika w gnieździe dla prawidłowego kontaktu elektrycznego.
- Instalację powinny wykonywać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

2. Warunki prawidłowego użytkowania:

- Używać wyłącznie bezpieczników MIDIVAL o parametrach zgodnych z wymaganiami układu.
 - Montować gniazdo w suchych i zabezpieczonych miejscach.
 - Regularnie kontrolować stan gniazda i bezpiecznika, wymieniać w razie potrzeby.
 - Podłączać przewody zgodnie ze schematem i polaryzacją.
 - Nie przeciążać obwodu, by zapobiec uszkodzeniom.
-

1. Safety Warnings:

- Intended for MIDIVAL automotive fuse holders.
- Check maximum rated parameters per manufacturer's datasheet (typically up to 32 V DC and rated current).
- Install and replace fuses only with power disconnected.
- Do not use damaged or cracked holders.
- Protect against moisture, dirt, and corrosion to prevent shorts and malfunction.
- Ensure secure fuse contact pressure for reliable electrical connection.
- Installation to be performed by qualified personnel.

2. Proper Usage Conditions:

- Use only MIDIVAL fuses compatible with circuit requirements.
- Mount in dry, protected locations.
- Regularly inspect and replace fuse and holder if needed.
- Connect wires according to polarity and wiring diagrams.
- Avoid circuit overloads to prevent damage.