

## DANE GPSR

### Włącznik pompy automatyczny 3/4" -> 1/2"

**Marka/Brand:** Aksotronik  
**Kod produktu/Product code:** 013427

#### PRODUCENT/MANUFACTURER

**Nazwa/Name:** AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.  
**Kod pocztowy/Zip Code:** 05-074 Nowy Konik  
**Ulica/Street:** ul. Podgórna 13A  
**Kraj/Country:** Polska  
**E-mail:** [info@aksotronik.com.pl](mailto:info@aksotronik.com.pl)

#### IMPORTER/IMPORTER

**Nazwa/Name:** AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.  
**Kod pocztowy/Zip Code:** 05-074 Nowy Konik  
**Ulica/Street:** ul. Podgórna 13A  
**Kraj/Country:** Polska  
**E-mail:** [info@aksotronik.com.pl](mailto:info@aksotronik.com.pl)

#### PODMIOT ODPOWIEDZIALNY/LIABLE PERSON

**Nazwa/Name:** AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.  
**Kod pocztowy/Zip Code:** 05-074 Nowy Konik  
**Ulica/Street:** ul. Podgórna 13A  
**Kraj/Country:** Polska  
**E-mail:** [info@aksotronik.com.pl](mailto:info@aksotronik.com.pl)

#### OSTRZEŻENIA/WARNINGS AND PRECAUTIONS

##### 1. Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

- Produkt przeznaczony wyłącznie do automatycznego sterowania pompami niskociśnieniowymi w instalacjach wodnych.
- Podłączeń hydraulicznych należy dokonywać przy wyłączonej pompie i odciętych dopływie wody – ryzyko urazu lub zalania.
- Nie stosować w instalacjach przewyższających dopuszczalne ciśnienie robocze lub temperaturę wody – ryzyko uszkodzenia włącznika lub instalacji.
- Nie używać uszkodzonych gwintów, uszczelek ani elementów włącznika.
- Chronić przed zanieczyszczeniem, piaskiem, rdzą i bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## **2. Warunki prawidłowego użytkowania:**

- Przeznaczenie: automatyczne włączanie i wyłączanie pompy w zależności od ciśnienia lub przepływu wody.
  - Montaż: zamontować w instalacji wodnej zgodnie z kierunkiem przepływu oznaczonym na korpusie, używając odpowiednich uszczelek i zabezpieczeń gwintów.
  - Unikać stosowania w instalacjach agresywnych chemicznie lub zanieczyszczonych mechanicznie.
- 

## **1. Safety Warnings:**

- Product intended only for automatic control of low-pressure pumps in water installations.
- Make hydraulic connections with the pump turned off and water supply shut off – risk of injury or flooding.
- Do not use in installations exceeding the rated pressure or water temperature – risk of damage to the switch or installation.
- Do not use damaged threads, seals, or switch components.
- Protect from contamination, sand, rust, and direct exposure to high temperatures.
- Keep out of reach of children.

## **2. Proper Usage Conditions:**

- Application: automatic switching of pump on and off based on water pressure or flow.
- Installation: mount in the water installation following the flow direction indicated on the body, using appropriate seals and thread protections.
- Avoid use in chemically aggressive or mechanically contaminated installations.