

DANE GPSR
Gniazdo USB-C do obudowy przykręcane

Marka/Brand: Aksotronik
Kod produktu/Product code: 013808

PRODUCENT/MANUFACTURER

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.
Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik
Ulica/Street: ul. Podgórna 13A
Kraj/Country: Polska
E-mail: info@aksotronik.com.pl

IMPORTER/IMPORTER

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.
Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik
Ulica/Street: ul. Podgórna 13A
Kraj/Country: Polska
E-mail: info@aksotronik.com.pl

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY/LIABLE PERSON

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.
Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik
Ulica/Street: ul. Podgórna 13A
Kraj/Country: Polska
E-mail: info@aksotronik.com.pl

OSTRZEŻENIA/WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz (brak ochrony IP).
- Przewód nie może być mechanicznie obciążany lub zginany pod ostrym kątem.
- Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę wykwalifikowaną.
- Należy unikać przeciążenia prądowego (>3 A).
- Przed montażem należy odłączyć zasilanie urządzenia.

2. Warunki prawidłowego użytkowania:

- Wykonaj otwór montażowy w obudowie zgodny z wymiarem ramki.
 - Umieść gniazdo USB-C w otworze i przykręć je do obudowy.
 - Podłącz przewody zasilające lub sygnałowe zgodnie z oznaczeniem.
 - Unikaj naprężeń mechanicznych przewodu.
-

1. Safety Warnings:

- Not suitable for outdoor use (non-IP rated).
- Installation must be done by qualified personnel.
- Avoid overcurrent (>3 A) to prevent overheating.
- Disconnect power before installation.

2. Proper Usage Conditions:

- Make a panel cutout matching the connector frame.
- Insert the USB-C socket and screw it securely to the enclosure.
- Connect power or data wires according to polarity and markings.
- Maintain a minimum cable bend radius to prevent damage.