

**Głośnik Lewy**

**Głośnik Prawy**

**Konfiguracja złącza sterowania**

pin "VOL" oraz "+"  
krótkie wciśnięcie - następna piosenka  
długie wciśnięcie - głośniej

pin "VOL" oraz "-"  
krótkie wciśnięcie - poprzednia piosenka  
długie wciśnięcie - ciszej

pin "+" oraz "-"  
zmiana źródła

**Gniazdo karty pamięci**

**złącze do sterowania muzyką**

**Zasilanie 12-24V**

**sterowanie głośnością**

**Złącze AUX**

